

آموزش و کفش اسکیت

## نحوه ی تعمیر کفش اسکیت و کفش چراغدار

منتشر شده در Mobina Falahnejad

۲۶  
فروردین

## آموزش تعمیر کفش اسکیت

حتما برای شما هم پیش آمده که با **کفش اسکیت** تان زمین خورده‌اید یا بر اثر برخورد محکم با زمین کفش اسکیت تان دچار مشکل شده و یا به دلیل عمر طولانی آن با خرابی کفش اسکیت مواجه شده‌اید که نیاز به تعمیر کفش اسکیت شده است. پس حتما به دنبال محلی برای تعمیر کفش اسکیت خود می‌گردید. بهتر است در ابتدا اطلاعاتی درباره اجزای تشکیل دهنده آن کسب کنیم.





چرخ کفش اسکیت در اندازه ها و مدل های متنوعی طراحی شده و مورد ساخت قرار گرفته اند و امروزه در تخته های اسکیت و کفش های اسکیت سه مدل چرخ های ژله ای، چرخ های شیشه ای و همچنین چرخ های هابیر به کار برده شده است لذا تعویض و نگهداری چرخ ها و تعمیر کفش اسکیت از جمله کارهای ضروری بوده که سبب شده تا تخته اسکیت و کفش های اسکیت طول عمر بیشتری را داشته باشند.

## کیفیت چرخ های اسکیت

معمولا چرخ های اسکیت در چهار رده ی A، B، C، D قرار می گیرند که از نظر ظاهری معایب چرخ را برای اسکیت سوار معرفی می نماید.

- چرخ هایی که در گروه A قرار داشته باشند از نظر ظاهری سالم بوده و جدید می باشند و نیازی به هیچ گونه تعمیر و تعویض ندارند.
- چرخ های گروه B مرغوبیت بالایی نسبت به چرخ های گروه A نداشته و در مدت زمان مشخص شده ای نیازمند تعمیر و شاید هم تعویض باشند.
- چرخ های گروه C از نمونه چرخ هایی بوده که از دو طرف چرخ دچار ساییدگی بوده و ممکن است از نظر فنی هم درون چرخ مشکلاتی وجود داشته باشد که این گروه از چرخ ها قبل از استفاده لازم است تا تعمیر کفش اسکیت را شروع کرده و چرخ ها را تعویض کرد و یا به طور حتم تعویض گردند.
- و اما چرخ های گروه D که این نمونه چرخ ها به طور کامل از نظر ظاهری و هم از نظر فنی مانند فنر ها و بلبرینگ های آن آسیب دیده و غیر قابل استفاده برای اسکیت سوار می باشد

و به طور صد در صد لازم است تا تعمیر کفش اسکیت انجام شود.

در زمان خرید کفش اسکیت کودکانه معمولا وسایل ایمنی با سایز مناسب همراهش به فروش می‌رسد در غیر کفش اسکیت کودکان اگر همراه کفش اسکیت تجهیزات ایمنی وجود نداشته، جداگانه این وسایل را خریداری کنید. در زمان خرید تجهیزات ایمنی حتما به سایز مناسب آن دقت داشته باشید.

برای مشاهده و خرید انواع کفش اسکیت بر روی دکمه زیر کلیک کنید

خرید کفش اسکیت

تمیز کردن چرخ های کفش اسکیت



یکی از راهکارها در هنگام عدم عملکرد درست چرخ کفش اسکیت تمیز کردن چرخ هاست برای این کار کافیست چرخ اسکیت خود را با آچار آلن یا آچار مخصوص چرخ اسکیت که در بسته



بندی آن موجود است باز کنید . سپس تک تک چرخ ها را در آورده و محل پیچ و مهره آن را تمیز کنید. این کار باعث می شود اگر چیزی بین چرخ ها قرار دارد که مانع چرخیدن آن ها می شود پاک شود و دیگر نیازی به تعمیر کفش اسکیت نداشته باشید. بعد از تمیز کردن چرخ ها می توانید آن ها را به شکل اول ببندید.

## بهترین روش نگهداری چرخ های اسکیت



شاید مهمترین عیبی که برای هر چرخ ممکن است پیش آید، ایجاد ساییدگی سطحی چرخ ها باشد که مراقبت از چرخ ها خصوصا چرخ های اسکیت می تواند از ایجاد زود هنگام این نوع ساییدگی ها جلوگیری به عمل آورد، البته جالب است بدانید که مهمترین روش پیشگیری از ساییدگی چرخ ها، انتخاب صحیح چرخ ها متناسب با نوع عملکرد اسکیت سوار در زمان خرید اسکیت می باشد تا به مرحله تعمیر کفش اسکیت نرسد.

زمانی که اسکیت سوار با دانستن مسیرهای حرکت اسکیت و همچنین نوع حرکات خود، چرخ های اسکیت را انتخاب نماید، تا حد چشمگیری از تعمیر و البته تعویض چرخ های به کار رفته شده در اسکیت جلوگیری به عمل خواهد آورد؛ از این رو خریدار اسکیت های متنوع لازم است تا هدف استفاده از اسکیت را دانسته و اسکیت ها را متناسب با رشته و قرار گرفتن در شرایط متفاوت خریداری نماید.

## بهترین زمان تعویض چرخ ها و تعمیر کفش اسکیت

در بعضی موقعیت‌ها زوایای مختلفی در چرخ ها ایجاد شده و چرخ ها دیگر قابل استفاده نبوده اند و اسکیت سوار را با مشکلاتی جدی رو به رو کرده است، در این صورت لازم است تا با تعمیر کفش اسکیت، چرخ ها تعویض گردند؛ پس برای تعمیر کفش اسکیت، میله‌ی محور را با استفاده از آچار آلن به درستی باز کرده و چرخ از پیکره‌ی اصلی اسکیت جدا می‌شود، سپس یاتاقان ها و سایر اجزای داخلی چرخ ها بررسی شده و در صورت وجود هر نوع خرابی، تعمیر و تعویض می‌شود و به چرخ های جدید انتقال میابد.

## تعمیر کفش چراغدار یا ال ای دی

**کفش چراغدار** یا همان کفش شافل امروزه مورد توجه بسیاری از مردم از جمله کودکان و نوجوانان قرار گرفته است. این کفش ها معمولا در کیفیت بالا تولید می‌شوند ولی از جمله مشکلاتی که می تواند برای آنها اتفاق بیوفتند خرابی سیم های موجود در کفش و یا خرابی کابل شارژ است.

برای مشاهده و خرید انواع کفش اسکیت بر روی دکمه زیر کلیک کنید

خرید کفش اسکیت

## قطعی سیم کفش چراغدار

در چنین موردی شما به تنهایی نمی توانید مشکل را برطرف کنید پیشنهاد ما به شما این است که کفش را به یک مرکز تعمیرات الکتریکی نشان دهید تا سیم ها موجود در آن را چک کرده و مشکل را بر طرف کنند. برای اینکه مطمئن شوید که مشکل از سیم شارژر آن است یا نه بهتر است کفش را با یک شارژر دیگر به برق متصل کنید. اگر با آن کابل شارژر جدید کفش شارژر شد

یعنی مشکل از کابل شارژ شماست و باید کابل شارژ جدید تهیه کنید.



مطالبی که بهتر است مطالعه کنید ...

### فروش عمده اسکوتر برقی و غیر برقی

مرکز فروش عمده اسکوتر برقی و غیر برقی در تهران شرکت سایپک قصد دارد تمام محصولات خود را که به

ادامه مطلب -

<

بدون دیدگاه • ۱۴۰۱/۰۹/۲۹

مرکز خرید اسکوتر برقی مشهد

مرکز خرید اسکوتر برقی مشهد خریداران محترم می‌توانند با خرید از سایت سایپک اسپرت اسکوتر برقی مورد نظر خود را

ادامه مطلب -

<

۱۴۰۱/۰۹/۲۹ • بدون دیدگاه

## نمایندگی اسکوتر برقی در اصفهان

معتبر ترین نمایندگی اسکوتر برقی در اصفهان خریداران محترم می‌توانند با خرید از سایت سایپک اسپرت اسکوتر برقی مورد نظر

ادامه مطلب -

<

۱۴۰۱/۰۹/۲۹ • بدون دیدگاه

برای دانلود PDF این صفحه بر دکمه زیر کلیک کنید

اینجا کلیک کنید

برای ارتباط با کارشناسان سایپک ایرانیان و دریافت مشاوره می‌توانید از طریق شماره‌های زیر با ما در تماس باشید. همچنین پس از مطالعه این متن می‌توانید نظرات و تجربیات ارزشمند خود را در همین صفحه در قسمت دیدگاه با دیگران به اشتراک بگذارید.

سایپک ایرانیان





امتیاز دهید ☆☆☆☆☆

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند \*

دیدگاه \*

وب سایت

ایمیل

نام

فرستادن دیدگاه

این سایت از اکیسمت برای کاهش هزینه‌ها استفاده می‌کند. بیاورید که چگونه اطلاعات دیدگاه‌های شما پردازش می‌شوند.





ارتباط با ما

۰۲۱۲۶۳۱۱۹۱۴

۰۹۱۰۱۶۵۴۹۸۵

تهران - بزرگراه سردار سلیمانی غرب به شرق بعد از استاد حسن نبش احمدی پلاک 30

بهترین صفحه ها

صفحه محصولات

بلاگ ها

نماد اعتماد



نشان ملی ثبت (رسانه های دیجیتال)  
samandehi.ir



نماد اعتماد الکترونیکی  
www.eNAMAD.ir  
جهت اطمینان کلیک نمایید  
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی  
وزارت صنعت، معدن و تجارت